

PROBLÈME ET SOLUTION POUR LES DÉFROISSEURS DE VÊTEMENTS DE VOYAGE XSTEAM & STEAMPLY :

PROBLÈME	RAISON	SOLUTION
L'appareil ne chauffe pas	Aucun sel n'a été ajouté	Avant de mettre de l'eau dans l'appareil, ajoutez 1 cuillère fournie de sel et branchez-le dans la prise murale
Ajout de sel et l'appareil ne chauffe toujours pas	L'appareil n'est pas connecté	Branchez l'appareil sur la prise murale
L'appareil présente une accumulation de sel	Le sel n'est pas rincé	Après chaque utilisation, rincez l'appareil à l'eau claire et remuez bien l'eau avant de la jeter
L'appareil fuit	L'appareil n'est pas dans la bonne position	Ne dirigez pas l'appareil vers le bas ou vers le haut, l'appareil ne doit être que droit ou à plat
L'appareil arrête de produire de la vapeur	L'eau est épuisée	Débranchez l'appareil, attendez qu'il refroidisse, puis ajoutez UNIQUEMENT de l'eau, aucun sel supplémentaire n'est nécessaire
L'appareil crache de l'eau	Il y a trop d'eau dans l'appareil	Attendez que l'appareil refroidisse, puis rincez le comme vous le feriez après chaque utilisation et recommencez le processus à partir de l'étape 1

Avertissement:

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
2. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Aucun liquide ou vapeur ne doit pénétrer dans les parties électriques de l'appareil pendant son utilisation.